

# **Handbuch**

**Maus/ Tastatur Desktop Set**

**KB-118**



<b>1</b>	<b>Wichtige grundlegende Informationen</b>	<b>Fehler! Textmarke nicht o</b>
1.1	Lieferumfang	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
1.2	Symbole und Signalwörter	3
<b>2</b>	<b>Sicherheit</b>	<b>4</b>
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung des Gerätes	4
2.1.1	Einsatzbereich und lokale Anforderungen	<b>Fehler! Textmarke nicht</b>
2.1.2	Entsorgung	4
2.2	Generelle Hinweise	4
2.3	Gefahren und Schutzmaßnahmen	5
<b>3</b>	<b>Technische Eigenschaften</b>	<b>6</b>
3.1	Eigenschaften	6
3.2	Spannungsversorgung	6
3.3	Technische Daten	6
<b>4</b>	<b>Montage und Erstinbetriebnahme</b>	<b>7</b>
<b>5</b>	<b>FAQ</b>	<b>8</b>
<b>6</b>	<b>Instandhaltung</b>	<b>9</b>
<b>7</b>	<b>Entsorgung</b>	<b>9</b>
<b>8</b>	<b>Garantiebestimmungen</b>	<b>10</b>
<b>9</b>	<b>Kontakt</b>	<b>11</b>

# 1 Wichtige grundlegende Informationen

## 1.1 Lieferumfang

1x Tastatur

1x Maus

1x Handbuch

## 1.2 Symbole und Signalwörter

Symbol	Bedeutung
	Macht Sie auf die Handhabung und Auswirkung von Sicherheitsinformationen aufmerksam.
	Macht Sie auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die eine schwere Verletzung oder den Tod nach sich ziehen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
	Macht Sie auf mögliche Sachschäden und andere wichtige Informationen aufmerksam.



## **2 Sicherheit**

### **2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung des Gerätes**

#### **2.1.1 Einsatzbereich und lokale Anforderungen**

Dieses Gerät ist ausschließlich für den Betrieb und Anschluss an Computersystemen innerhalb geschlossener Räume vorgesehen.

Benutzen oder lagern Sie das Gerät nicht in feuchten Räumen oder in der Nähe von Wasser.

Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen. Die zusätzliche Wärmezuführung könnte zu Überhitzung und Defekt oder Feuer führen.

#### **2.1.2 Entsorgung**

Führen Sie das Produkt nicht dem Hausmüll zu.

Lesen Sie die ausführliche Informationen zur Entsorgung in Kapitel 7.

### **2.2 Generelle Hinweise**

Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung aufmerksam und vollständig durch, bevor Sie das Gerät installieren oder in Betrieb nehmen.

Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Geben sie diese Anleitung weiter wenn Sie das Gerät weitergeben.

Folgen Sie den Anweisungen und Warnungen vor dem Gebrauch des Gerätes.



Die Nichtbeachtung dieser Anleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden führen.

Für Schäden die aufgrund der Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen übernehmen wir keine Haftung.

## **2.3 Gefahren und Schutzmaßnahmen**

Wenden Sie keinerlei äußere Kräfte auf die Geräte an.

Bedienen Sie die Geräte nicht mit nassen Händen

Die Verwendung von Tastaturen und Mäusen kann zu gesundheitlichen Schäden an Händen, Handgelenken, Armen, Schultern, Nacken und Rücken führen.

Treffen Sie Vorkehrungen um Schäden an diesen Körperpartien zu vermeiden:

Passen Sie die Sitzposition so an, dass Oberkörper, Arme und Hände in einer optimalen Position sind.

Machen Sie häufiger eine Pause und bewegen Sie sich.

Verändern Sie häufiger Ihre Sitzposition.

Achten Sie auf die richtige Entfernung von Bildschirm, Maus und Tastatur.

Achten Sie auf eine natürliche Haltung von Handgelenken und Schultern.

Sollten Sie während oder nach der Benutzung von Maus oder Tastatur, Schmerzen, Kribbeln oder Taubheit verspüren, kontaktieren Sie bitte einen Arzt.

Weiterführende Hinweise auf unser Webseite unter:  
[www.inter-tech.de/koerperhaltung](http://www.inter-tech.de/koerperhaltung).



### **3 Technische Daten**

#### **3.1 Eigenschaften**

Drahtgebundene Tastatur, 103 Tasten

Drahtgebundene Maus mit optischem Sensor, 1000 dpi

#### **3.2 Spannungsversorgung**

Tastatur: über USB

Maus: über USB

#### **3.3 Technische Daten**

##### **Tastatur**

Anschluss	USB
Tasten	103
Maße	44,6 x 13,7 x 2,5 cm
Gewicht	380 g
Tastendruck	55 +/- 7 g
MTBF	> 3 Millionen Anschläge

##### **Maus**

Anschluss	USB
Auflösung:	1000 dpi
Tasten	3
Maße	11,6 x 6,0 x 3,40 cm
Gewicht	75 g
Tastendruck	70 -80 g

Umgebungstemperatur 0-40°C Betrieb



	-20-60°C	Lagerung
Umgebungsluftfeuchtigkeit	10-90%	Betrieb
	< 93%	Lagerung

#### **4 Montage und Erstinbetriebnahme**

1. Packen Sie die Geräte aus und kontrollieren Sie sie auf Vollständigkeit und Beschädigungen.

Sollten die Geräte äußerliche Defekte aufweisen oder Teile des Lieferumfangs fehlen, wenden Sie sich bitte zwecks Umtausch an den Fachhandel.

Bewahren Sie die Originalverpackung auf, um im Reparaturfall das Gerät transportsicher verschicken zu können.

2. Schließen Sie Maus und Tastatur jeweils an einem USB Anschluss Ihres Computers an. Maus und Tastatur sind kompatibel mit allen USB Anschlüssen.
3. Der Computer erkennt Maus und Tastatur automatisch. Die Installation ist damit abgeschlossen und die Geräte einsatzbereit.



## 5 Fehlersuche

### 5.1 Störungen erkennen und beseitigen

<b>Störung / Fehlermeldung</b>	<b>Mögliche Ursache(n)</b>	<b>Abhilfe</b>
Maus und/ oder Tastatur funktionieren nicht oder nicht richtig	USB Stecker nicht richtig eingesteckt	Überprüfen Sie ob der Stecker fest in der USB Buchse steckt.
	USB Anschluss defekt	Prüfen Sie mit einem anderen Gerät ob der USB Anschluss funktionsbereit ist.



## **6 Instandhaltung**

Grundsätzlich bedürfen Maus und Tastatur keinerlei Wartung, die ein Öffnen der Geräte oder ein Arbeiten innerhalb der Geräte erfordert.

Im Laufe der Zeit kann es durch Staub zu Verunreinigungen kommen, die die Funktion des optischen Sensors der Maus beeinträchtigen können. Säubern Sie daher durch Auspusten des Sensors an der Unterseite der Maus das Gerät von Zeit zu Zeit.

Verschmutzungen an der Oberseite der Maus oder der Tastatur können mit einem feuchten Lappen behoben werden.

Reinigen Sie Maus und Tastatur nicht mit einem nassen Tuch. In die Geräte eintretendes Wasser könnte einen Kurzschluss erzeugen und die Geräte dauerhaft schädigen.

## **7 Entsorgung**

Wenn Sie Ihre Geräte austauschen wollen oder müssen entsorgen Sie es bitte nicht über den Hausmüll, sondern über die speziellen Sammelstellen für Elektroaltgeräte. Bei Fragen dazu wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeinde-/ Stadtverwaltung oder fragen Sie Ihren Fachhändler.

Die anfallenden Verpackungsreste von Pappe und Kunststoffen, entsorgen Sie bitte über die entsprechenden Sammelbehälter Ihres Hausmülls.



## 8 Garantiebestimmungen

Wir gewähren auf unser Produkt eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum bei sachgemäßem Gebrauch.

Zur Abwicklung des Garantiefalls wenden Sie sich bitte mit Ihrem Kaufbeleg an den Fachhandel.

Wir gewähren keine Garantie bei:

- fehlendem oder beschädigtem Garantiesiegel,
- Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung,
- unsachgemäßer Verwendung,
- Missbrauch jeglicher Art,
- Fehlfunktionen die auf äußere Einwirkungen zurückzuführen sind,
- höherer Gewalt,
- Schäden die durch Manipulation, Erweiterung, Update oder Umbau von Hard- oder Software entstanden sind,
- Schäden die infolge eines anderen Schadens entstanden sind.

Im Falle von Datenverlusten haftet Inter-Tech nur bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz sowie, in allen anderen Fällen, nur für die Wiederherstellung von Daten aus einer regelmäßig, täglich erstellten Sicherungskopie. Im Übrigen wird eine Haftung ausgeschlossen.



## **9      Kontaktinformation**

Inter-Tech Elektronik Handels GmbH

Hainhäuser Weg 93

D-30855 Langenhagen, Germany

Tel: +49 511 72667830, Fax: +49 511 72667837, Email:  
vertrieb@inter-tech.de

Web: [www.inter-tech.de](http://www.inter-tech.de)

Dieses Produkt entspricht den Richtlinien 2014/30/EU und 2011/65/EG des Parlamentes und des Rates der Mitgliedstaaten der europäischen Gemeinschaft.

Die Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Internetseite unter:

Service & Support/ Downloads/ Konformitätserklärungen.

**[www.inter-tech.de](http://www.inter-tech.de)**