

Anleitung für

Lüfter 120mm, L12025W 5V Digital, Art. 88885577

Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen aufmerksam und vollständig durch, bevor Sie den Lüfter/ Strip installieren oder benutzen. Bewahren Sie dieses Merkblatt gut auf. Geben Sie dieses Merkblatt weiter, wenn Sie das Gerät weitergeben. Die Nichtbeachtung dieser Anleitung bzw. Handbuchs kann zu Verletzungen oder Schäden führen. Für Schäden, die aufgrund der Nichtbeachtung dieser Anleitung bzw. Handbuchs entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Bestimmungsgemäße Verwendung des Gerätes

Dieses Gerät ist ausschließlich für den Betrieb in Computern innerhalb geschlossener Räume vorgesehen. Benutzen oder lagern Sie das Gerät nicht in feuchten Räumen oder in der Nähe von Wasser. Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen. Die zusätzliche Wärmezuführung könnte zu Überhitzung, Defekt oder Feuer führen.

Gefahren und Schutzmaßnahmen

- Fassen Sie nicht mit den Händen in den laufenden Lüfter.
- Blockieren Sie nicht den Lüfter. Achten Sie darauf, dass Kabel nicht den Lüfter behindern.
- Sollten Sie merkwürdige Geräusche oder Gerüche wahrnehmen oder eine Rauchentwicklung entdecken ziehen Sie möglichst schnell das Netzkabel.
- Stellen Sie sicher, dass alle Kabel fest mit dem Gerät verbunden sind.
- Halten Sie das Gerät von Kindern fern.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht verstaubt (Kann zu Überhitzung und Brand führen).
- Achten Sie auf eine ausreichende Wärmeabfuhr des Gerätes (Kann zu Überhitzung und Brand führen).

Instandhaltung

Grundsätzlich bedarf das Produkt keinerlei Wartung, die ein Öffnen erfordert. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit den Lüfter um eine optimale Effizienz zu erzielen. Schalten Sie dazu den Computer aus und trennen Sie ihn vom Netz.

Garantiebestimmungen

Wir gewähren auf unser Produkt eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum bei sachgemäßem Gebrauch. Zur Abwicklung des Garantiefalls wenden Sie sich bitte mit Ihrem Kaufbeleg an den Fachhandel. Wir gewähren keine Garantie bei:

- fehlendem oder beschädigtem Garantiesiegel,
- fahrlässigem Verhalten,
- Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung,
- unsachgemäßer Verwendung,
- Missbrauch jeglicher Art,
- Fehlfunktionen die auf äußere Einwirkungen zurückzuführen sind,
- Schäden durch höhere Gewalt,
- Schäden die durch Manipulation, Erweiterung, Update oder Umbau von Hard- oder Software entstanden sind,
- Schäden die infolge eines anderen Schadens entstanden sind.

Im Falle von Datenverlusten und Dateibeschädigungen haftet Inter-Tech nur bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz sowie, in allen anderen Fällen, nur für die Wiederherstellung von Daten aus einer regelmäßig, täglich erstellten Sicherungskopie. Im Übrigen wird eine Haftung ausgeschlossen.

Manual for:

Fan 120mm, L12025W 5V Digital, Art. 88885577

Please read this manual carefully before installing or use this product. Keep this manual and pass it by passing the product. Please follow the instructions and warning of this manual before using the product. The inobservance of this manual can effect violations and damage. We disclaim liability for violations and damages caused by inobservance of this manual.

Intended use

This product is only for indoor use and mounting in computer cases and for connection to computer power supplies or mainboards. Don't use and store it inside humid rooms or near water. Don't use it close to source of heat. The additional heat could lead to overheating and fire.

Danger and protection

- Don't put your fingers or hands into the fan during operation (May cause violation).
- Don't stop the fan during operation (May cause overheating and fire).
- In case of strange noise or smell, pull the power cord out of the socket.
- Please ensure that all cables are mounted permanently.
- Keep the product away from children.
- Keep the product free of dust (May cause overheating or fire).
- Look for sufficient airflow to avoid overheating and fire.

Maintenance

Fans and strip need no maintenance in general. From time to time clean the fan with a paintbrush or air gun for best efficiency. For cleaning switch your computer off and pull it out of the socket.

Warranty

Inter-Tech grants 12 months warranty by proper use up from the date of purchase. In case of warranty please contact your local dealer or the dealer from which you bought the product.

We will grant no warranty by:

- Missing or damaged warranty seal,
 - Negligent behavior,
 - Improper use,
 - Nonobservance of the manual,
 - External violence,
 - Acts of god,
 - Damages caused by manipulation, upgrading, updating or reconstruction of hardware or software
 - Damages caused by other harm,
- In case of data loss Inter-Tech will only be liable at wanton negligence or deliberate intention or, in all other cases, only for the recovery of data from a continuous, daily backup. Inter-Tech does not assume liability for all other matters. Please look also at our complete warranty terms on our website.

Disposal

Please dispose your product by using the special discharge point for electronic waste. Please ask your municipality or disposal company in case of further questions. Dispose cardboard and plastics from package according your local law.

Entsorgung

Wenn Sie Ihr Produkt austauschen wollen oder müssen entsorgen Sie es bitte nicht über den Hausmüll, sondern über die speziellen Sammelstellen für Elektroaltgeräte. Bei Fragen dazu wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeinde-/ Stadtverwaltung oder fragen Sie Ihren Fachhändler. Die anfallenden Verpackungsreste von Pappe und Kunststoffen, entsorgen Sie bitte über die entsprechenden Sammelbehälter Ihres Hausmülls.

Kontakt

Inter-Tech Elektronik Handels GmbH, Hainhäuser Weg 93, D-30855 Langenhagen, Deutschland. Tel: +49 511 72667830 - Email: vertrieb@inter-tech.de
Internet: www.inter-tech.de

Lieferumfang

1x Lüfter 120mm, 4x Schrauben

Installation

Schließen Sie den Lüfter nur an den 5V Digital Anschluss Ihres Mainboards an.

Nehmen Sie den Lüfter aus der Verpackung und befestigen Sie ihn mit den beiliegenden Schrauben an einer geeigneten Stelle in Ihrem Gehäuse. Schließen Sie das Fan-Kabel an einen 4Pin Lüfteranschluss auf Ihrem Mainboard an. Verbinden Sie das RGB Kabel mit dem 5V Digital Anschluss Ihres Mainboards.

Achten Sie dabei auf die Polarität des Steckers um die Pins auf dem Mainboard nicht zu verbiegen. Der Stecker hat die Größe eines 4 Pin Steckers, es sind jedoch nur 3 Pins belegt.

An dem herausgeführten Stecker kann ein weiterer Lüfter oder Strip angeschlossen werden. Nehmen Sie dazu die Kappe vom Stecker und schließen Sie den anderen Lüfter/ Strip an. **Achten Sie auch hierbei auf die richtige Polarität. Die beiden Pfeile der Stecker müssen übereinstimmen.**

Die Hardwareinstallation ist damit abgeschlossen. Installieren sie nun die Steuerungs-Software Ihres Mainboardherstellers. Lesen Sie dazu das Handbuch Ihres Mainboards.

Contact

Inter-Tech Elektronik Handels GmbH, Hainhäuser Weg 93, D-30855 Langenhagen, Germany. Tel: +49 511 72667830 - Fax: +49 511 72667837 - Email: vertrieb@inter-tech.de Internet: www.inter-tech.de

Scope of delivery

1x Fan 120mm, 4x Screws - only 88885454.

Installation:

Connect the Fan or Strip only to the 5V Digital connector on your mainboard.

Mount the fan at a suitable place inside the case. Use the enclosed screws. Connect the fan cable to a 4PIN Fan connector and the RGB-cable to the 5V Digital connector on your mainboard.

Look out for the polarity to avoid damaging the pins on your mainboard! The plug has the size of a 4 Pin connector but only 3 Pins are used.

You can connect a further fan or strip to the plugged connector by pulling the cap off.

Look out for the polarity! The arrows on both Plugs must fit.

The hardware installation is finished. Install the Aura software of your mainboard manufacturer. Therefore take a look at the manual of your mainboard.

