



Handbuch

LS-6US

USB Charger

CE

1	Grundlegende Informationen.....	3
1.1	Einleitung	3
1.2	Lieferumfang	3
1.3	Generelle Hinweise	3
2	Sicherheit	4
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung des Gerätes	4
2.1.1	Einsatzbereich und lokale Anforderungen	4
2.1.2	Entsorgung	4
2.2	Generelle Hinweise	4
2.3	Gefahren und Schutzmaßnahmen	4
3	Produkteigenschaften	6
3.1	Merkmale	6
3.2	Techn. Eigenschaften	6
4	Inbetriebnahme.....	7
4.1	USB Anschlüsse.....	7
4.2	AC Eingangsadapter	7
4.3	Betrieb des USB Chargers	8
5	FAQ.....	9
6	Instandhaltung.....	10
7	Entsorgung	10
8	Garantiebestimmungen.....	11
9	Kontaktinformation.....	11

1 Grundlegende Informationen

1.1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf des USB Wall Chargers LS-6US aus der Argus-Serie entschieden haben.

Der USB Wall Charger ermöglicht Ihnen das einfache und schnelle Laden von Tablett-PCs, Smartphones oder anderen Geräten die über USB geladen werden können.

Der USB Wall Charger der Argus-Serie erfüllt RoHS II.

Um Ihren USB Wall Charger richtig nutzen zu können empfehlen wir Ihnen die nachfolgende Bedienungsanleitung aufmerksam durchzulesen und insbesondere die Sicherheitsinformationen zu beachten.

1.2 Lieferumfang

1x USB Wall Charger LS-6US

1x Adapter für Europa

1x Adapter für US und China

1x Adapter für UK

1x Anleitung in Deutsch und Englisch

1.3 Generelle Hinweise

Symbole und Signalwörter

Symbol / Signalwort	Bedeutung
	Macht Sie auf die Handhabung und Auswirkung von Sicherheitsinformationen aufmerksam.
	Macht Sie auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die eine schwere Verletzung oder den Tod nach sich ziehen kann , wenn sie nicht vermieden wird.
	Macht Sie auf mögliche Sachschäden und andere wichtige Informationen aufmerksam.

2 Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung des Gerätes

HINWEIS

2.1.1 Einsatzbereich und lokale Anforderungen

Dieses Gerät ist ausschließlich für das Laden von Tablets, Smartphones oder ähnlichen Geräten die eine USB Lade-Möglichkeit haben.

Benutzen oder lagern Sie das Gerät nicht in feuchten Räumen oder in der Nähe von Wasser.

Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen. Die zusätzliche Wärmezuführung könnte zu Überhitzung und Defekt oder Feuer führen.

2.1.2 Entsorgung

Führen Sie das Gerät nicht dem Hausmüll zu.

Das Gerät kann an den für die Entsorgung vorgesehenen Stellen kostenfrei abgegeben werden.

Die Verpackung entsorgen Sie bitte über den dafür vorgesehenen Weg der Altpapierentsorgung.



2.2 Generelle Hinweise

HINWEIS

Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung aufmerksam und vollständig durch, bevor Sie das Gerät installieren oder benutzen.

Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Geben Sie diese Anleitung weiter, wenn Sie das Gerät weitergeben.

Folgen Sie den Anweisungen und Warnungen vor dem Gebrauch des Gerätes.

Die Nichtbeachtung dieser Anleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden führen.

Für Schäden, die aufgrund der Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

2.3 Gefahren und Schutzmaßnahmen

Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Hitzequellen

Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. (Kann zu elektrischem Schlag, Kurzschluss und Defekt führen)

Wenden Sie keinerlei äußere Kräfte auf das Gerät an.

Verbinden Sie kein geflicktes oder beschädigtes Kabel mit dem Gerät.



Sollten Sie merkwürdige Geräusche oder Gerüche wahrnehmen oder eine Rauchentwicklung entdecken ziehen Sie möglichst schnell das Gerät aus der Steckdose oder schalten Sie die Sicherung aus.

Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Gerätes (Brandgefahr/ elektrischer Schlag).

Halten Sie das Gerät von Kindern fern.

Ziehen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen aus der Steckdose (Kann zu Elektroschlag führen).

Ziehen Sie das Gerät aus der Steckdose wenn das Gerät für längere Zeit nicht im Betrieb ist. (Kann zu Hitze, Bränden oder Elektroschlag führen)

Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht verstaubt. (Kann zu Überhitzung und Brand führen)

Achten sie auf eine ausreichende Wärmeabfuhr des Gerätes. (Kann zu Überhitzung und Brand führen)

Überlassen Sie die Wartung und/ oder Reinigung des Gerätes ausschließlich dem autorisiertem Fachpersonal.

Stecken Sie, außer USB-Geräteanschlusskabeln, keine metallischen oder nicht metallischen Gegenstände in die USB Buchsen des USB Chargers. Dies kann zu mechanischen oder elektrischen Beschädigungen des Chargers führen.





3 Produkteigenschaften

3.1 Merkmale

- 6 dedizierte USB Ports mit insgesamt 34W Leistung
- Laden von 2 Tablett PCs und 2 Smartphones oder bis zu 6 Smartphones gleichzeitig möglich.
- Weitbereichseingang 100-240V für den weltweiten Gebrauch als Reiseadapter.
- In Europa, USA, UK, China und vielen anderen Ländern nutzbar.
- Viele Sicherheitsfunktionen: OCP – Über-Stromschutz, OVP – Über-Spannungsschutz, SCP – Kurzschlusschutz und OTP – Überhitzungsschutz.
- Automatische Ladefunktionserkennung

3.2 Techn. Eigenschaften

Eingangsspannung	AC 100-240V, 1A, 50-60Hz
Anschluss	USB 5V, Gesamt 6,8A 2x 2,4A + 2x 1A oder 4x 1,2A + 2x 1A oder 6x 1A
Größe	67,5x67,5x58mm
Gewicht	157g
Sicherheit	OCP, OVP, SCP, OTP

4 Inbetriebnahme

4.1 USB Anschlüsse




Abb.1

Ihnen stehen für den Anschluss Ihrer Geräte insgesamt 6 USB Ports zur Verfügung. Die unteren beiden Anschlüsse liefern je 1A Ausgangsstrom.

Die oberen beiden, linken und rechten USB Ports sind jeweils Kombo-Ports mit einem Gesamtausgangsstrom von 2,4A.

D.h., Sie können entweder ein Gerät in einen der beiden Ports stecken mit einer Stromaufnahme von max. 2,4A oder 2 Geräte mit einer Stromaufnahme von jeweils max. 1,2A.

Informieren Sie sich über die Stromaufnahme Ihrer Geräte bitte in der Bedienungsanleitung der jeweiligen Geräte.

4.2 AC Eingangsadapter



Im Lieferumfang des USB Chargers sind 3 verschiedene Eingangs-Adapter enthalten. Damit können Sie den USB Charger individuell an Ihr jeweiliges Reiseland anpassen.

4.3 Betrieb des USB Chargers

1. Packen Sie das Gerät aus und kontrollieren Sie es auf Vollständigkeit und Beschädigungen.


Sollte Ihr Produkt äußerliche Defekte aufweisen oder Teile des Lieferumfanges fehlen, wenden Sie sich bitte zwecks Umtausch an den Fachhandel.

Bewahren Sie die Originalverpackung auf, um im Reparaturfall das Gerät transportsicher verschicken zu können.

2. Montieren Sie den passenden Eingangsadapter an den USB Charger, wie auf der Abbildung zu sehen.

Schieben Sie dazu den Eingangsadapter in die dafür vorgesehenen Führungsschienen bis er deutlich hörbar einrastet.

Ziehen Sie an dem Adapter um zu prüfen ob er richtig eingerastet ist.



Wenn Sie in einem fremden Land nicht sicher sind welcher Eingangsadapter benötigt wird, fragen Sie in Ihrer Unterkunft oder bei Ihrer Reiseleitung/ -betreuung nach.

Zum Wechseln oder Entfernen des Adapters drücken Sie den Sicherheitsknopf an der Unterseite des Chargers und ziehen Sie den Adapter wieder heraus.

3. Stecken sie nun den USB Charger mit aufgestecktem Eingangsadapter in eine vorhandene Steckdose.

Das Gerät ist nun betriebsbereit und kann wie unter 4.1 beschrieben mit Geräten zum Aufladen bestückt werden.

5 FAQ

1. Muss das Gerät gewartet werden?

Das Gerät bedarf keinerlei Wartung.

2. Kann ich das Gerät in den USA benutzen?

Das Gerät verfügt über einen Weitbereichseingang und kann bedenkenlos auf der ganzen Welt eingesetzt werden.

3. Gibt es Adapter für andere Länder?

Die beigelegten Adapter ermöglichen den Einsatz in fast jedem Land der Welt.

Wenn Sie sich vor Antritt Ihrer Reise nicht ganz sicher sind, fragen Sie bitte Ihren Fachhändler oder kontaktieren Sie unseren Support

6 Instandhaltung

Grundsätzlich bedarf dieses Produkt keinerlei Wartung die ein Öffnen des Produktes erfordert.

Um eine dauerhafte, reibungslose Funktion zu gewährleisten empfehlen wir Ihnen das Gerät von Zeit zu Zeit zu entstauben.

Ziehen Sie dazu den USB Charger aus der Steckdose und wischen Sie ihn mit einem trockenen Tuch ab.

7 Entsorgung

Wenn Sie Ihr Produkt austauschen wollen oder müssen entsorgen Sie es bitte nicht über den Hausmüll, sondern über die speziellen Sammelstellen für Elektroaltgeräte. Bei Fragen dazu wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeinde-/ Stadtverwaltung oder fragen Sie Ihren Fachhändler.



Die anfallenden Verpackungsreste von Pappe und Kunststoffen, entsorgen Sie bitte über die entsprechenden Sammelbehälter Ihres Hausmülls.

8 Garantiebestimmungen

Wir gewähren auf unser Produkt eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum bei sachgemäßem Gebrauch.

Zur Abwicklung des Garantiefalls wenden Sie sich bitte mit Ihrem Kaufbeleg an den Fachhandel.

Wir gewähren keine Garantie bei:

- fehlendem oder beschädigtem Garantiesiegel,
- fahrlässigem Verhalten,
- Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung,
- unsachgemäßer Verwendung,
- Missbrauch jeglicher Art,
- Fehlfunktionen die auf äußere Einwirkungen zurückzuführen sind,
- Schäden durch höhere Gewalt,
- Schäden die durch Manipulation, Erweiterung, Update oder Umbau von Hard- oder Software entstanden sind,
- Schäden die infolge eines anderen Schadens entstanden sind.
- Im Falle von Datenverlusten und Dateibeschränkungen haftet Inter-Tech nur bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz sowie, in allen anderen Fällen, nur für die Wiederherstellung von Daten aus einer regelmäßig, täglich erstellten Sicherungskopie. Im Übrigen wird eine Haftung ausgeschlossen.

9 Kontaktinformation

Inter-Tech Elektronik Handels GmbH

Hainhäuser Weg 93

D-30855 Langenhagen

Germany

Tel: +49 511 72667830, Fax: +49 511 72667837, Email: vertrieb@inter-tech.de

www.inter-tech.de - www.sinan-power.de - www.cobanitrox.de

Dieses Produkt entspricht den Richtlinien 2004/108/EG, 2006/95/EG, 2011/65/EG und 2009/125/EG des Parlamentes und des Rates der Mitgliedstaaten der europäischen Gemeinschaft.

Die Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Internetseite unter: Service & Support/ Downloads/ Konformitätserklärungen.



www.inter-tech.de