

Sicherheitshinweise und Merkblatt

Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen aufmerksam und vollständig durch, bevor Sie das Gerät installieren oder benutzen.

Bewahren Sie dieses Merkblatt gut auf. Geben Sie dieses Merkblatt weiter, wenn Sie das Gerät weitergeben. Folgen Sie den Anweisungen und Warnungen im Handbuch auf der CD vor dem Gebrauch des Gerätes. Die Nichtbeachtung dieser Anleitung bzw. Handbuchs kann zu schweren Verletzungen oder Schäden führen. Für Schäden, die aufgrund der Nichtbeachtung dieser Anleitung bzw. Handbuchs entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Bestimmungsgemäße Verwendung des Gerätes

Dieses Gerät ist ausschließlich für den Betrieb an Computern innerhalb geschlossener Räume vorgesehen. Benutzen oder lagern Sie das Gerät nicht in feuchten Räumen oder in der Nähe von Wasser. Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen. Die zusätzliche Wärmezuführung könnte zu Überhitzung und Defekt oder Feuer führen.

Gefahren und Schutzmaßnahmen

- Wenden Sie keinerlei äußere Kräfte auf das Stromkabel an. Ziehen Sie nicht den Netzstecker indem Sie am Kabel ziehen.
- Verbinden Sie kein geflicktes oder beschädigtes Kabel mit dem Gerät
- Platzieren Sie das Gerät oder Kabel nicht in der Nähe von Hitzequellen
- Benutzen Sie keinen beschädigten Netzstecker
- Sollten Sie merkwürdige Geräusche oder Gerüche wahrnehmen oder eine Rauchentwicklung entdecken ziehen Sie möglichst schnell das Netzkabel.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Gerätes. (Brandgefahr/ elektrischer Schlag)
- Stellen Sie sicher, dass alle Kabel fest mit dem Gerät verbunden sind.
- Halten Sie das Gerät von Kindern fern.
- Entfernen Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen. (Kann zu Elektroschlag führen)
- Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. (Kann zu Elektroschlag führen)
- Entnehmen Sie das Netzkabel aus der Steckdose wenn das Gerät für längere Zeit nicht im Betrieb ist. (Kann zu Hitze, Bränden oder Elektroschlag führen)
- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht verstaubt. (Kann zu Überhitzung und Brand führen)
- Achten sie auf eine ausreichende Wärmeabfuhr des Gerätes. (Kann zu Überhitzung und Brand führen)
- Überlassen Sie die Wartung und/ oder Reinigung des Gerätes ausschließlich dem autorisiertem Fachpersonal.

Installation

Bitte verfahren Sie bei der Installation nach der nachfolgenden Anleitung. Details dazu und mehr über die Konfiguration des Gerätes und Bedienung der Software erfahren Sie auf der beiliegenden CD-ROM.

Instandhaltung

Grundsätzlich bedarf das Produkt keinerlei Wartung, die ein Öffnen des Produktes erfordert. Öffnen Sie unter keinen Umständen das Gehäuse. Zum einen können Sie dadurch Bauteile beschädigen, zum anderen verlieren Sie dadurch jeglichen Gewährleistungsanspruch.

Garantieabwicklung

Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung von Garantieansprüchen ausschließlich an den Fachhandel bzw. den Händler von dem Sie das Produkt erworben haben.

Kontaktinformationen

Bei Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an
Inter-Tech Elektronik Handels GmbH - Hainhäuser Weg 93 - D-30855 Langenhagen
Tel: +49 511 72667830 - Fax: +49 511 72667837 - Email: vertrieb@inter-tech.de – Web: www.inter-tech.de.



Einbau:

1. Packen Sie das Produkt aus und kontrollieren Sie es auf Vollständigkeit und Beschädigungen.

Sollte Ihr Produkt äußerliche Defekte aufweisen oder Teile des Lieferumfanges fehlen, wenden Sie sich bitte zwecks Umtausch an den Fachhandel.

Bewahren Sie die Originalverpackung auf, um im Reparaturfall das Gerät transportsicher verschicken zu können.

Packungsinhalt:

1x Rackmount KVM (4/ 8/ 16-Port, je nach Modell)

1x Netzgerät 12V DC

1x Netzkabel

4/ 8/ 16x KVM Verbindungskabel (je nach Modell)


2x Befestigungswinkel zur Montage am Rack-Gestell

6x Schrauben zur Befestigung der Winkel am Rackmount KVM


1x Sicherheitsinformation

1x CD mit Handbuch

2. Stellen Sie sicher, dass alle anzuschließenden Komponenten ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt sind bevor Sie das Gerät installieren.
3. Befestigen Sie die Flansche mit den beiliegenden Schrauben am Rackmount KVM.



4. Befestigen Sie den Rackmount KVM mit den Flanschen an Ihrem Rack-Gestell (Die benötigten Schrauben gehören nicht zum Lieferumfang und sind Bestandteil des Rack-Gestells).



5. Schließen Sie eines der mitgelieferten KVM Kabel mit dem DB15 Stecker an den Rackmount KVM an.
6. Schließen Sie die andere Seite des KVM Kabels am VGA-, Maus- und Tastaturationgang (USB bzw. PS/2) des zu steuernden Computers an.
7. Wiederholen Sie Punkt 5+6 für jeden anzuschließenden Computer.
8. Schließen Sie Ihre Maus, Tastatur und Ihren Monitor am Rackmount KVM an.
9. Verbinden Sie das Netzteil mit dem Rackmount KVM und schließen Sie es dann an Ihre Stromversorgung an.
10. Die Installation ist damit abgeschlossen und das Gerät zur Inbetriebnahme bereit.
11. Weitere Information dazu und zur Bedienung des Rackmount KVMs entnehmen Sie bitte der Anleitung auf der beiliegenden CD.