

# DMG-19


Wireless-AC USB 2.0 Adapter

## Handbuch



### 1. Erstinbetriebnahme

Stecken Sie den USB-Stick in einen freien USB Anschluss.  
Der Computer muss dafür nicht heruntergefahren zu werden.



Installation unter Windows ab Version XP:

Nach Einstecken des WLAN Adapters in einen USB Port wird er als CD-ROM Laufwerk im Windows-Explorer angezeigt:


CD-Laufwerk (Laufwerksbuchstabe:) Realtek

Wird das Installationsprogramm nicht automatisch ausgeführt öffnen Sie das Laufwerk und starten Sie die Installationsdatei WifiAutoInstallSetup.exe .

Bestätigen Sie, dass das Programm Änderungen an Ihrem System vornehmen darf.

- Achtung:
1. Halten Sie das Gerät fern von Wärmequellen.
  2. Vermeiden Sie Kontakt mit Feuchtigkeit bei Lagerung, Transport und Betrieb.
  3. Vermeiden Sie den Kontakt mit Säuren oder Laugen.
  4. Öffnen Sie das Gerät nicht.

Starten Sie die Installation durch „Install“



Die Installation dauert nur wenige Sekunden und wird automatisch beendet.

Der WLAN-Adapter ist im System integriert.

Die WLAN-Verbindung wird über die Netzwerk- und Internetinstellungen konfiguriert.

#### 1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Produkt ist nur für den Einsatz innerhalb geschlossener Räume als WiFi und Bluetooth USB Adapter an Computer oder Notebooks vorgesehen.

#### 2. Sicherheitsbestimmungen

Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Installation sorgfältig durch. Bewahren Sie die Anleitung auf und geben Sie sie weiter wenn Sie das Produkt weitergeben. Folgen Sie den Anweisungen und Warnungen der Anleitung. Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Schäden oder Verletzungen führen. Wir übernehmen keine Verantwortung für Schäden oder Verletzungen die durch die Nichtbeachtung der Anweisungen entstehen. Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen. Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen. Öffnen Sie nicht das Gerät. Halten Sie das Gerät fern von Kleinkindern.

#### 3. Entsorgung

Wenn Sie Ihr Produkt austauschen wollen oder müssen entsorgen Sie es bitte nicht über den Hausmüll, sondern über die speziellen Sammelstellen für Elektrogeräte. Bei Fragen dazu wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeinde-/ Stadtverwaltung oder fragen Sie Ihren Fachhändler.

#### 4. Wartung

Dieses Produkt benötigt keinerlei Wartung

#### 5. Garantiebestimmungen

Wir gewähren auf unser Produkt eine Garantie von 12 Monaten ab Kaufdatum bei sachgemäßem Gebrauch. Zur Abwicklung des Garantiefalls wenden Sie sich bitte mit Ihrem Kaufbeleg an den Fachhandel. Wir gewähren keine Garantie bei fehlendem oder beschädigtem Garantiesiegel, fahrlässigem Verhalten, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, unsachgemäßer Verwendung, Missbrauch jeglicher Art, Fehlfunktionen die auf äußere Einwirkungen zurückzuführen sind, Schäden durch höhere Gewalt, Schäden die durch Manipulation, Erweiterung, Update oder Umbau von Hard- oder Software entstanden sind, Schäden die infolge eines anderen Schadens entstanden sind. Im Falle von Datenverlusten und Dateibesetzigungen haftet P.C Professional nur bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz sowie, in allen anderen Fällen, nur für die Wiederherstellung von Daten aus einer regelmäßig, täglich erstellten Sicherungskopie. Im Übrigen wird eine Haftung ausgeschlossen.

#### 6. FAQ

##### Ich habe keine Verbindung zum Internet

- Überprüfen Sie ob der WiFi USB Adapter im Geräte-Manager korrekt installiert ist. Sehen Sie dazu im Handbuch des OS nach oder fragen Sie Ihren Händler.
- Überprüfen Sie in den Netzwerkeinstellungen ob eine Verbindung zum WiFi Netzwerk besteht.
- Überprüfen Sie ob der USB Anschluss betriebsbereit ist.
- **WiFi Verbindung ist schlecht oder bricht öfters ab**
- Verringern Sie die Entfernung zwischen dem USB Adapter und Ihrem Router/ Repeater/ Access Point.
- Beachten Sie, dass metallische Gegenstände oder Stahlbeton Wände die Funkreichweite deutlich verringern.
- Wechseln Sie an Ihrem Router die Funkfrequenz.
- **Keine Verbindung zum Lautsprecher oder Kopfhörer**
- Bitte installieren Sie die auf der CD mitgelieferte Software
- **Der Treiber lässt sich nicht installieren (gelbes Ausrufezeichen im Geräte-Manager)**
- Deinstallieren Sie alte Treiber und installieren Sie den Treiber neu.

##### Technische Daten:

WiFi Standard:	IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5)
Datenrate:	600 Mbps
Frequenzbereich:	2,4GHz/ 5GHz
Sendeleistung WiFi:	max. 17dBm (50mW)
Chipsatz:	Realtek RTL8811CU



#### www.pc-professional.info

Specifications are subject to change without prior notice.  
All trade names are the registered trademark of their respective owners.

Hereby P.C. Professional Consulting Limited declares that the DMG-02 vs 2.0 device complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC and the declaration of conformity is available on [www.pc-professional.info](http://www.pc-professional.info) in pdf file.

P.C. Professional Consulting Limited, Georgiou Gemistou 1 B 2047, Strovolos Nicosia Cyprus