

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise aufmerksam durch und geben Sie sie bei der Weitergabe des Ladegerätes an den neuen Besitzer weiter.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist ausschließlich zum Laden von Geräten, die für das Aufladen mittels solcher Ladegeräte geeignet sind, innerhalb geschlossener Räume vorgesehen.

Benutzen oder lagern Sie das Gerät nicht in feuchten Räumen oder in der Nähe von Wasser.

Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen. Die zusätzliche Wärmezuführung könnte zu Überhitzung und Defekt oder Feuer führen.

Gefahren und Schutzmaßnahmen

Wenden Sie keinerlei äußere Kräfte auf das Gerät an.

Benutzen Sie das Gerät nicht wenn der Netzstecker beschädigt wurde.

Sollten Sie merkwürdige Geräusche oder Gerüche wahrnehmen oder eine Rauchentwicklung entdecken ziehen Sie möglichst schnell das Ladegerät aus der Steckdose oder schalten Sie die Sicherung aus.

Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Gerätes. (Brandgefahr/ elektrischer Schlag)

Stecken Sie keine scharfen Objekte in den USB Anschluss.

Ziehen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen aus der Steckdose (Kann zu Elektroschlag führen).

Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen (Kann zu Elektroschlag führen).

Nehmen Sie das Gerät aus der Steckdose wenn das Gerät für längere Zeit nicht im Betrieb ist (Kann zu Hitze, Bränden oder Elektroschlag führen).

Achten sie auf eine ausreichende Wärmeabfuhr des Gerätes (Kann zu Überhitzung und Brand führen).

Benutzen Sie nur ordnungsgemäß installierte Steckdosen .

Überlassen Sie Wartung oder Reinigung nur dem autorisiertem Fachpersonal.

Instandhaltung

Grundsätzlich bedarf das Gerät keinerlei Wartung, die ein Öffnen des Gehäuses oder ein Arbeiten innerhalb des Gehäuses erfordert.

Entsorgung

Wenn Sie Ihr Ladegerät austauschen wollen oder müssen entsorgen Sie es bitte nicht über den Hausmüll, sondern über die speziellen Sammelstellen für Elektroaltgeräte. Bei Fragen dazu wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeinde-/ Stadtverwaltung oder fragen Sie Ihren Fachhändler.

Die anfallenden Verpackungsreste von Pappe und Kunststoffen, entsorgen Sie bitte über die entsprechenden Sammelbehälter Ihres Hausmülls.

Garantiebedingungen

Wir gewähren auf unser Produkt eine Garantie von 12 Monaten ab Kaufdatum bei sachgemäßem Gebrauch. Zur Abwicklung des Garantiefalls wenden Sie sich bitte mit Ihrem Kaufbeleg an den Fachhandel. Bitte informieren Sie sich auf unsere Internetseite unter www.inter-tech.de – Informationen – Garantiebestimmungen über die vollständigen Bedingungen und Ausschlüsse.

Kontakt

Inter-Tech Elektronik Handels GmbH

Hainhäuser Weg 93

D-30855 Langenhagen

Tel.: +49 511 72667830 - Fax: +49 511 72667837

Email: vertrieb@inter-tech.de - Web: www.inter-tech.de



Safety instructions

For your safety, please read this manual carefully before installation or using. Keep this safety instructions and forward it when you forward the power supply.

Intended use

This product is only for indoor use as charger for suitable devices.

Don't use or store this product close to water or in humid rooms.

Don't use this product close to heat. The additional heat could cause overheating or fire.

Danger and protection

Don't use the device if the pins are damaged.

In case of strange noise or smell, pull the power cord out of the socket or switch off the fuse.

Don't open the housing of the product (fire hazard/ electric strike).

Don't insert any items into the USB socket.

Don't remove the cable with wet hands (electric strike).

Don't use the product with wet hands (electric strike).

Please remove charger from socket in case of longer non-use (could led to overheating, fire hazard or electric strike).

Please use only faultless sockets installed from authorized personnel.

Look for sufficient airflow to avoid overheating or fire.

Leave service or cleaning only authorized, qualified personnel.

Maintenance

The charger generally needs no maintenance which requires opening of the housing or working inside the power supply.

Disposal

In case of disposal your power supply, please dispose it by using the official way. In case of questions for that, contact your municipality or local dealer.

Warranty terms

Inter-Tech grants 12 months warranty by proper use up from the date of purchase. In case of warranty please contact your local dealer or the dealer from which you bought the product. Please look also at our complete warranty terms on our website www.inter-tech.de – Information – Warranty Terms.

Contact:

Inter-Tech Elektronik Handels GmbH

Hainhäuser Weg 93

D-30855 Langenhagen

Tel.: +49 511 72667830 - Fax: +49 511 72667837

Email: vertrieb@inter-tech.de - Web: www.inter-tech.de

